



取扱説明書

▲ 安全上のご注意

- ◆ じゃがいも、れんこん、かぼちゃ以外は使用不可 糖度の高い野菜、果実、繊維質の多い野菜(ごぼう、 人参)、油を含んだ食材は発火してチップスメーカー が溶けたり、電子レンジを破損する恐れがあります。
- ◆ やけど

加熱物に不用意に触れないでください。やけどをす る恐れがあります。

◆指のケガ

スライサーの刃先に不用意に触れないでください。 指を切るなどケガをする恐れがあります。特にお子 様には使用させないでください。

◆ 加熱し過ぎ

チップスメーカーが溶けたり、電子レンジが破損 する恐れがあります。加熱時間の長さだけでなく、 電子レンジの設定や野菜重量不足によっても加熱 し過ぎになります。レシピの 人注意 をよく読んで ご使用ください。

△注意

この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性があ ること、および損害が発生する可能性があることを示します。

RE-165

セット内容









受け容器

野菜ホルダー

※チップスメーカー以外は電子レンジに使用できません。

お使いになる前に

この取扱説明書には、本製品を正しくお使いになるための 重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前 によくお読みください。特に表紙の「安全上のご注意」を よくお読みになり、理解された上で本製品をご使用くださ い。この取扱説明書は本製品の使用中いつでもご覧になれ るよう大切に保管願います。

↑ 電子レンジ加熱上の注意

- 〇レンジ加熱は必ず「レンジ機能」の手動 で行ってください。「強」「弱」の切り替え のみの場合は「強」で行ってください。
- 〇「オーブン・グリル機能」「オートメニュ 一機能」は使用しないでください。
- ○野菜重量、電子レンジワット数によっ て加熱時間は異なります。重量を量り、 お手持ちの電子レンジワット数をご確 認の上、目安時間表に従ってセットし てください。





- ○電子レンジの機種、型式、年式によって加熱時間は多少異な ることがあります。
- 〇切れ端等の小さい野菜は焦げやすいので使用しないで ください。
- 〇電子レンジを3回以上連続使用すると、 庫内温度が上昇し、加熱し過ぎになる 恐れがあります。レンジ庫内を常温に 冷してからご使用ください。



〇お子様には使用させないでください。 取扱を誤って「ケガ・やけど」をする 恐れがあります。



〇直火にかけたり、火のそばに置かない でください。

使用上のお手入れ

- 〇使用後はスポンジ等に食器用洗剤をつけて洗い、水気を 十分拭き取ってください。
- 〇チップスメーカー以外は食器洗浄機、食器乾燥器には使用 できません。
- 〇スライサーを洗う際には金属刃に充分ご注意ください。
- 〇タワシ、又はミガキ粉で磨くとキズがつきます。

TEL. 0256-63-5071(代) FAX. 0256-64-2288 URL http://www.akebono-sa.co.ip

日本製 本品は自社工場で生産しています。

09032

チップスの作り方



野菜を専用スライサーで スライスします。

- 野菜ホルダーをご使用ください。
- かぼちゃは皮が硬いのでスライ サーは使用できません。



スライスした野菜を並べ、 野菜のみの重量を量ります。

·チップスメーカーは48gです。 ・切れ端等の小さい野菜は焦げや すいので使用しないでください。



電子レンジに入れ「レンジ 機能」に加熱時間をセット します。

・回転式テーブルは端部に、固定式 テーブルは所定位置に置いてくだ さい。

> ホルダーをあて、矢印の 方向にゆっくりスライス



加熱後すぐに取り出します。

- ・多少柔らかくても、冷めるとパ リッとします。
- ・薄茶色に色付いたら時間内でも できあがりです。

してください。



| 加熱目安時間 ワット数 野菜重量 | (財) 日用金属製品検査センター実験立会い結果 | | | |
|------------------------|-------------------------|------|------|----------------|
| | 500W | 600W | 700W | 800%以上 |
| 約100g | 約8分 | 約7分 | 約5分 | 使用しないで ください |
| 約60g | 約5分 | 約4分 | 約3分 | 使用しないで |

れんこん



| 加熱日安時間 | (財) 日用金属製品検査センター実験立会い結果 | | | |
|----------|-------------------------|------|------|----------------|
| ワット数野菜重量 | 500W | 600W | 700W | 800%以上 |
| 約70g | 約7分 | 約6分 | 約5分 | 使用しないで ください |
| 約5 Og | 約6分 | 約5分 | 約4分 | 使用しないで ください |

↑注意 ※必ず庫内の様子を見ながら加熱してください。

- ○野菜が上記の重量より少ない場合、または品種、鮮度によっても 目安時間内で仕上ることがあります。目安時間終了1~2分前に、 一度チップスの仕上り具合を確認し時間調整してください。
- ○薄茶色に色付いたら時間内でもできあがりです。加熱を終了してください。
- ○加熱不足の場合は20~30秒ずつ再加熱してください。
- 〇70mm径以上の大きい野菜は、はみでたり倒れたりしますので、半分に 切って半月状のスライスにしてください。

★ONE POINT アドバイス

じゃがいもをスライスした後、一度塩水につけ、軽くキッチンペーパー で拭き取ったあと加熱すると、美味しい塩味になります。

かぼちゃ



| 加熱目安時間 | (財) 日用金属製品検査センター実験立会い結果 | | | |
|----------|-------------------------|------|--------|----------------|
| ワット数野菜重量 | 500W | 600W | 7 0 OW | 800%以上 |
| 約8 Og | 約6分 | 約5分 | 約4分 | 使用しないで ください |
| 約5 Og | 約5分 | 約4分 | 約3分 | 使用しないで ください |

・皮が硬くスライサーは使用できませんので、包丁で厚さ4mm位に切って ください。薄すぎると焦げやすくなります。

↑ 注意 ※必ず庫内の様子を見ながら加熱してください。

- ○かぼちゃが上記の重量より少ない場合、または糖度の高い品種、 鮮度によっても目安時間内で仕上がることがあります。目安時間終 了1~2分前に、一度チップスの仕上がり具合を確認し時間調整し てください。
- 〇色付いたら時間内でもできあがりです。加熱を終了してください。
- ○加熱不足の場合は20~30秒ずつ再加熱してください。
- ○かぼちゃの皮に土や砂等が付着していると発火の原因になりますので よく拭いてください。

★紙袋に入れて'シャカシャカ'しよう!

子供のおやつ、お父さんのおつまみにも・・・じゃがいもチップスで あおのり+塩→のり塩チップス カレー粉+塩→カレーチップス

子供のおやつに・・・かぼちゃチップスで シナモン+グラニュー糖 →シナモンシュガーチップス

